



Quick Guide


LinkCom® IV

English | Deutsch | Français | Español | Italiano
Português | 日本語 | 中文

D10592-01

MPI Tech is a global vendor of workflow and output management solutions with distribution worldwide. MPI Tech develops and markets a world-leading portfolio of technologies and products for unique Document Management and Printing solutions.

MPI Tech operates in most of the world through sales and support offices and partners.



ENGLISH

This Quick Guide explains how to install your PrintServer.

Installation

1. Make sure no power cord is connected to the PrintServer.
2. The PrintServer is equipped with one Centronics **PARALLEL** port and one **USB** port. Connect the printer to any of these.
3. Power on the printer.
Connect the network cable to the **10/100BASE-TX** port on the rear panel of the PrintServer.
4. Connect power supply (Note¹) herewith turning on the PrintServer. The green LED's on the PrintServer front will blink during the power on and self-test cycle. Only use the power supply provided with the product. The output is rated 5VDC @ 0.5A.
5. The complete Installation Guide will be printed on the printer connected to either the **PARALLEL** or the **USB** port.
6. For any further configuration of LinkCom IV, please install and start **PrintGuide** from the supplied CD/USB.

*Note¹ : LinkCom IV supports **PoE** (**Power Over Ethernet**) External power supply is not needed in case sufficient power is supplied over the network.*

Generate Settings Printout

1. Make sure that both the PrintServer and printer are powered on.
2. Generate a settings printout by pressing the **TEST** key once on the PrintServer's rear panel. The test page(s) shows the internal settings of the PrintServer. The page(s) are printed on the printer connected to either the **PARALLEL** or the **USB** port.

Deutsch

Diese Schnellinformation erklärt Ihnen die Installation Ihres Printservers.

Installation

1. Vergewissern Sie sich das kein Stromkabel an den Printserver angeschlossen ist.
2. Der Printserver ist mit einem Centronix **PARALLEL** und einem **USB** Port ausgerüstet. Verbinden Sie den Drucker mit einem der Beiden.
3. Schalten Sie den Drucker ein.
Stecken Sie das Netzkabel an den **10/100BASE-TX** Port auf der Rückseite des Printservers.
4. Schließen Sie nun das Netzteil an (Bemerkung beachten), und schalten damit den Printserver ein. Die grünen LED's an der Printserver Vorderseite werden während des Einschaltens und des Selbsttestzyklus blinken. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Es liefert 5VDC/0.5A.
5. Die komplette Installationsbroschüre wird nun auf dem Drucker ausgedruckt, der an den **PARALLEL** oder **USB** Port angeschlossen ist.
6. Installieren und starten Sie das Programm **PrintGuide**, welches sich auf der mitgelieferten CD/USB befindet, um die Linkcom IV weiter zu konfigurieren.

Bemerkung : Die LinkCom IV unterstützt **PoE (Power Over Ethernet)**. Ein externes Netzteil wird nicht benötigt, falls genügend Strom über das Netzwerk geliefert wird. Andernfalls benutzen Sie bitte das Netzteil.

Status Ausdruck erzeugen

1. Vergewissern Sie sich das sowohl der Drucker als auch der Printserver eingeschaltet sind.
2. Erzeugen Sie einen Statusausdruck indem Sie einmal auf den Testknopf an der Rückseite des Printservers drücken. Die Statusseite(n) zeigen die internen Einstellungen des Printservers. Die Seite(n) werden auf dem Drucker ausgedruckt, der entweder am **PARALLEL** oder am **USB** Port angeschlossen ist.

ITALIANO

Guida Rapida. Istruzioni per installare il PrintServer.

Installazione

1. Assicuratevi che il cavo di alimentazione non sia collegato al PrintServer.
2. Il PrintServer è dotato di una porta **PARALLEL** Centronics e una porta **USB**. Collegare la stampante a una di queste.
3. Accendere la stampante.
Collegare il cavo di rete alla porta **10/100BASE-TX** posta sul pannello posteriore del PrintServer.
4. Collegare il cavo di alimentazione (*Nota*¹) accendendo così il PrintServer. Le luci verdi poste sulla parte anteriore del PrintServer lampeggeranno durante l'accensione e il test automatico del dispositivo. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto. L'output è a 5VDC @ 0.5A.
5. La Guida di Installazione completa verrà stampata sulla stampante collegata via porta PARALLELA o USB.
6. Installare e avviare **PrintGuide** dal CD/USB fornito insieme al prodotto, per qualsiasi ulteriore configurazione di LinkCom IV.

*Nota*¹ : LinkCom IV supporta **PoE** (Power Over Ethernet) L'alimentazione esterna non è necessaria nel caso in cui la rete fornisca un'alimentazione sufficiente.

Generare la stampa della configurazione

1. Verificare che sia il PrintServer che la stampante siano accesi.
2. Generare una stampa della configurazione premendo una volta il tasto **TEST** posto sul pannello posteriore del PrintServer. Le pagine di test mostrano la configurazione interna del PrintServer. Le pagine vengono stampate sulla stampante collegata alla porta **PARALLEL** o **USB**.

FRANÇAIS

Ce Guide simplifié vous explique comment installer le serveur d'impression.

Installation

1. Assurez vous que le cordon d'alimentation est connecté au serveur d'impression.
2. Le serveur d'impression est équipé d'un port **PARALLEL** Centronics et d'un port **USB**. Connectez l'imprimante à l'un d'eux.
3. Mettez l'imprimante sous tension.
Connectez le câble réseau au port **10/100BASE-TX** situé sur la face arrière du serveur d'impression.
4. Connectez l'adaptateur secteur. Mettez le serveur d'impression sous tension. La LED verte sur la face avant du serveur d'impression clignotera pendant tout le cycle d'auto-test. N'utilisez que le boîtier d'alimentation fourni avec le produit. La sortie est échantillonnée 5VDC @ 0.5A.
5. Le Guide d'installation complet (en anglais) est imprimé sur l'imprimante connectée au port **PARALLEL** ou **USB**.
6. Installez, à partir du CD/USB fourni l'utilitaire **PrintGuide** et démarrez le pour la configuration complet du LinkCom IV.

***Note**¹ : Le LinkCom IV supporte le **PoE (Power Over Ethernet)** Une alimentation électrique externe n'est pas nécessaire si une puissance suffisante est fournie par le réseau.*

Imprimez les paramètres

1. Assurez vous que le serveur d'impression et l'imprimante sont sous tension.
2. Imprimez les paramètres du LinkCom IV en exerçant une simple pression sur le bouton **TEST** situé sur la face arrière du serveur d'impression. Les pages du test fournissent la configuration des paramètres du serveur d'impression. Les pages s'impriment sur l'imprimante connectée par le port **PARALLEL** ou **USB**.

ESPAÑOL

Esta guía rápida explica como instalar su PrintServer.

Instalación

1. Asegúrese de que no hay ningún cable de corriente conectado a su PrintServer.
2. El PrintServer está equipado con un Puerto **PARALLEL** Centronics y un Puerto **USB**. Conecte la impresora a cualquiera de ellos.
3. Encienda la impresora.
Conecte el cable de red al puerto **10/100BASE-TX** en el panel trasero del PrintServer.
4. Conecte la fuente de alimentación (Nota¹) de forma que se encienda el PrintServer. Los LEDs verdes del frontal del PrintServer parpadearán durante el encendido y el ciclo de auto-chequeo. Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida en el producto. La salida es de 5VDC @ 0.5A.
5. La guía de instalación completa será impresa en la impresora conectada mediante el Puerto **PARALLEL** o el puerto **USB**.
6. Instale e inicie **PrintGuide** desde el CD/USB proporcionado para cualquier configuración adicional de LinkCom IV.

***Nota¹** : LinkCom IV soporta **PoE (Power Over Ethernet)** no es necesaria una fuente de alimentación externa en caso de que se suministre suficiente energía a través de la red.*

Generar un Impreso de Configuración

1. Asegúrese de que ambos PrintServer e impresora están encendidos.
2. Genere un Impreso de Configuración pulsando el botón **TEST** una vez en el panel trasero del PrintServer. La página(s) muestra la configuración interna del PrintServer. La página(s) se imprime a través de la impresora conectada por el puerto **PARALLEL** o por el puerto **USB**.

PORTUGUÊS

Este Guia Rápido explica como instalar o PrintServer.

Instalação

1. Certifique-se de nenhum cabo de alimentação está conectado à PrintServer.
2. O PrintServer é equipado com uma porta paralelo Centronics **PARALLEL** e uma porta **USB**. Conectar a impressora a qualquer um destes.
3. Ligue a impressora.

Conecte o cabo de rede à porta **10/100BASE-TX** no painel traseiro do PrintServer.

4. Conectar-se fonte de alimentação (Nota¹), girando sobre o PrintServer. O LED verde na frente PrintServer irá piscar durante a alimentação e ciclo de auto-teste. Apenas o uso de alimentação fornecidos com o produto. A saída é avaliado 5VDC@ 0.5A.
5. A instalação completa Guia será impresso na impressora conectada tanto a paralela ou a porta USB.
6. Para qualquer configuração adicional de LinkCom IV, instale e comece a **PrintGuide** partir do CD fornecido / USB.

***Nota¹**: LinkCom IV suporte **PoE (Power Over Ethernet)** Fonte de alimentação externa não é necessária no caso de energia suficiente é fornecida pela rede.*

Gerar Configurações de Impressão

1. Certifique-se que tanto o PrintServer ea impressora estão ligados.
2. Gerar uma impressão configurações pressionando a tecla **TEST** no painel traseiro uma vez o PrintServer. A página de teste (s) mostra as configurações internas do PrintServer. A página (s) são impressos na impressora conectada tanto a **PARALLEL** ou a porta **USB**.

日本語

この『クイックガイド』をどのようにあなたのPrintServerをインストールする方法について説明します。

インストール

1. ていない電源コードをPrintServerのに接続してください。
2. PrintServerの1セントロニクスパラレルポート**PARALLEL**と**1U SB**ポートを備えています。これらのいずれかにプリンタを接続します。
3. 電源をプリンタで。
PrintServerの背面パネル上の**10/100BASE-TX**へのポートにネットワークケーブルを接続します。
4. PrintServerをオンに電源 (注¹) に接続します。緑LEDのPrintServerの前面上に、自己消費電力のテストサイクル中に点滅します。唯一の電源製品に付属します。出力5VDC @ 0.5A定格です。
5. ガイドは、プリンタのいずれかのパラレルまたはUSBポートに接続して印刷される完全なインストール。
6. インストールしてくださいLinkCom IV の任意の詳細な設定、および付属のCD / USBから**PrintGuide**を起動します

注¹ : LinkComIV (パワーオーバーイーサネット) 外部電源はPoEサポートする場合、十分な電力で、ネットワークを介して供給される必要はありません

を生成する設定をプリントアウト

1. は、両方のPrintServerを、プリンタの電源が入っていることを確認します。

2. 一度PrintServerのリアパネルには、TESTキーを押して設定を印刷出力を生成します。テストページ (s) はPrintServerの内部の設定を示します。
は、プリンタに接続して印刷されているページまたはPARALLELまたはのUSBの港。。

中文

这种快速指南说明了如何安装您PrintServer可。

安装

1. 请确保没有电源线连接到PrintServer可。
2. 该PrintServer是配备了一个并口端口**PARALLEL**和一个**USB**端口。将打印机连接到其中任何。
3. 打印机上的电源。
网络电缆连接到在后面板将PrintServer个**10/100BASE-TX**端口。
4. 连接电源（注¹），将PrintServer转折点上。绿色LED的将PrintServer战线上会闪烁在有关权力和自我测试周期。只用电源随产品提供。输出的额定**5VDC@0.5A**。
5. 完整的安装指南将连接到无论是平行或USB端口的打印机上打印。
6. 对于任何LinkCom IV 进一步的配置，请安装并开始从提供的CD / USB端口**PrintGuide**.

注¹：LinkComIV支持**PoE**（以太网供电）外部电源的情况下并不需要足够的权力是通过网络提供的。

生成设置打印输出

1. 同时确保将PrintServer和打印机均采用的。
2. 按上生成将PrintServer的后面板上的**TEST**关键一次设置打印输出。
测试页（拧）将PrintServer显示的内部设置。该网页（s）是在连接到无论是**PARALLEL**或**USB**端口的打印机上打印。

Support

For technical support, please direct all information to:

Denmark

Phone: +45 4436 6000

E-mail: support.dk@mpitech.com

France

Phone: +33 (0) 1 4573 0940

E-mail: support.fr@mpitech.com

North America (East coast)

Phone: +1 (703) 243 3322

E-mail: support.us@mpitech.com

North America (West coast)

Phone: +1 (714) 840 8077

E-mail: support.us@mpitech.com

United Kingdom

Phone: +44 (0) 1344 891 008

E-mail: support.uk@mpitech.com

Germany

Phone: +49 (0) 89 35 4762 - 30

E-mail: support.de@mpitech.com

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio Communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- *Reorient or relocate the receiving antenna.*
- *Increase the separation between the equipment and receiver.*
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.*
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

CAUTION:

Only use this product with a Class 2 Direct Plug-In Transformer rated 5 VDC minimum 0.5 A.

Changes or modifications not expressly approved by MPI Tech could void the user's authority to operate this equipment according to part 15 of the FCC rules.

CE conformance

This product has been developed and produced in accordance with the EMC directive and the Low Voltage directive and therefore carries the CE mark.

Trademarks

Company and product names mentioned in this guide are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

MPI Tech A/S

Vadstrupvej 35

DK-2880 Bagsvaerd

Denmark

Phone: +45 4436 6000 - Fax: +45 4436 6111

www.mpitech.com